

VINDUS- BELISTNING

Hasås

TRELAST - BYGGEVARER
HØVLERI - OVERFLATEBEHANDLING
Tlf.: 33 43 95 00

www.hasas.no



510
(ill. 58%)

Materialbehov dim/profil

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | 28x120 impr profilert vannbrett nr 420 | Vinduets bredde + 40 cm |
| 2. | 15x50 underbeslag sort/hvit std lengde = 200 cm | Vinduets bredde + 40 cm |
| 3. | 2 stk 21x120 Tunsberg belistning nr 480 | Vinduets høyde |
| 4. | 45x95 vannbrettstøtte nr 410 | Vinduets bredde + 30 cm |
| 5. | 28x145 impr profilert vannbrett nr 430 | Vinduets bredde + 50 cm |
| 6. | 40x50 overbeslag sort/hvit std lengde = 200 cm | Vinduets bredde + 50 cm |
| 7. | 2 stk overknekt nr. 510 | |
| 8. | 2 stk underknekt nr. 500 | |
| 9. | 45x70 vannbrettstøtte nr 400 | Vinduets bredde + 10 cm |

*Se profiler i eget
profilkart.*

Impregnert profilert vannbrett
28x95/120/145
nr. 420/430

Vindusbelistning



Slik gjør du:

1. Start med 28x120 impr. profilert vannbrett nr. 420
2. Bruk ett 15x50 underbeslag sort/hvitt oppå vannbrettet. Sett vinduet oppå beslaget, slik at spor i underkant vindu treffer oppkant på beslag. Vinduet kan nå festes med kiler og eventuelt skummes etter at det er satt i riktig posisjon
3. Sidebelistning. Bruk for eksempel 21x120 Tunsberg belistning nr. 480. Husk lysåpning 6-8 mm mellom beslag og endeved, for god lufting.
4. 45x95 vannbrettstøtte nr. 410 monteres i overkant vindu. Klem fast vindsperrerims med belistningen rundt hele vinduet.
5. 28x145 impr. profilert vannbrett nr. 430 monteres.
6. 40x50 overbeslag sort/hvit monteres over slik at beslaget kommer under kledningen.
7. Overknekt nr. 510 monteres inntil 45x95 vannbrettstøtte nr. 410. Skrues ovenfra gjennom profil 430, og inn i front.
8. Underknekt nr. 500 monteres som 7
9. 45x70 vannbrettstøtte nr. 400 monteres til slutt.

Hasås

TRELAST - BYGGEVARER
HØVLERI - OVERFLATEBEHANDLING
www.hasas.no

Kundeservice/ordremottak: tlf. 33 43 95 00
E-post: post@hasas.no
Kodalveien484
3243 KODAL